

## Inbouw advies

### Cilinderkop

1. Controleer voordat u begint met inbouwen:
  - Of de geleverde cilinderkop overeenkomt met de factuur.
  - De geleverde cilinderkop op eventuele (transport) schade.
  - Controleer of alles in de cilinderkop op zijn plek zit (kan door transport zijn verschoven).
  - Verwijder alle afdichtingen die zijn aangebracht door autodemontage Snuverink (afdicht doppen).
2. Aandachtspunten/ inbouwtips:
  - Leg de cilinderkop nooit op het koppakkingvlak, dit kan beschadigen aan het pasvlak of kleppen veroorzaken.
  - Probeer de oorzaak van de cilinderkopschade te achterhalen en verhelp deze voor montage van de nieuwe cilinderkop.
  - Controleer de cilinderwanden en zuigers op beschadiging en verwijder koolresten.
  - Reinig alle over te zetten delen grondig en controleer deze op slijtage of beschadiging.
  - Controleer het koppakkingpasvlak van de motor op beschadiging en vervorming.
  - Reinig het pasvlak en de boutgaten, let op ruwheid van het blok (zo fijn mogelijk).
  - Gebruik altijd nieuwe bouten (wanneer voorgeschreven) van de juiste afmetingen.
  - Monteer de koppakking van de juiste dikte en type met de goede kant naar boven (let op of alle koelwaterkanalen vrij zijn).
  - Volg de voorgeschreven aantrekkoppels en volgorde.
  - Let op dat de timingtekens van de distributie correct zijn en monteer altijd een nieuwe distributieriem en span/omlooprollen.
  - Laat hydraulische stoters minimaal één uur rusten om zich in te kunnen stellen.
  - Stel de klepspelings bij vaste stoters/klepstelplaten af met een marge van 0,05 mm extra.
  - Draai de motor na afstelling van de distributie minimaal twee keer met de hand rond om te controleren of de kleppen de zuiger niet raken.
  - Vervang de olie, het luchtfilter, thermostaat en koelvloeistof altijd zoals voorgeschreven.
  - Controleer de radiator en waterpomp op lekkage en werking.
  - Bij een LPG installatie de motor de eerste 1.000 km altijd op benzine laten lopen, stel dan de installatie af.
  - Controleer afstelling/ injectiesysteem, brandstofpomp.
  - Maak een proefrit en controleer alles zorgvuldig.
3. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met onze verkoopafdeling.

De informatie in dit document is uitsluitend bedoeld als advies aan onze klanten. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Richtlijnen van de fabrikant hebben ten alle tijden voorrang.